# **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

東芝 旧 調理器 家庭用

# 取扱説明書

™ <sup>8</sup> MR-B30N





#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の24ページについておりますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝 IH 調理器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。


特長	)
安全上のご注意 2 ~ 5	)
お願い 5	)
各部のなまえとはたらき $6\sim 8$	3
設置場所について S	)
安全機能について S	)
使えるなべについて $\cdots\cdots$ 10 $\sim$ 11	
加熱調理のしかた 12~13	}

揚物調理のしかた	14~	15
お手入れのしかた	16~	17
お料理ガイド	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	18
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19~	21
仕 様	•••••	21
故障かな?と思ったとき	•••••	22
保証とアフターサービス	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	23
<b>亿</b> 訂聿		2/

# 特長

# ■ IH 加熱とは

磁力発生用コイルより発生した磁力線 が、なべを通るとき、なべの底にうず電 流が生じます。このうず電流がなべその ものを発熱させます。



# ●専用なべ付き

熱伝導の良い溶湯鍛造なべが高火力を効 率的に素材へ伝えます。

外観は土なべ風仕あげになっています。

●専用なべ以外にもお手持ち のなべが使えます。

10ページの使えるなべについてをよく 読んでなべを選んでください。

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の 人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。 次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。

「取り扱いを誤った場合、使用 **養生** 者が死亡または重傷\*<sup>1</sup>を負う ことが想定されること」を三 ことが想定されること | を示 します。

「取り扱いを誤った場合、使用 者が傷害\*2を負うことが想定 されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を 示します。

- \* ]: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温·低温)、感電、 骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、け が、やけど、感電などをさします。
- \* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等に かかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと) を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずす ること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

# **魚警告**



分解・修理・改造をしない


火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの 販売店または、東芝 家電修理ご相談セン ターにご相談ください。



吸・排気口やすき間にピンや針

感電や異常動作





電源は交流100Vで、定格 15A 以上のコンセントを単独で 使う

コンセントを 単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセント を他の器具と同時に使ったり、延長コード を使うと火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい 使用禁止 ときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



マグネット式プラグにピンやご みを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。



水につけたり、水をかけたりし ない

水ぬれ禁止ショート・感電の原因になります。



マグネット式プラグをなめさせない 乳幼児が誤ってなめないよう注 意する

感電やけがの原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差 し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因に 根元まで 差し込む なります。



金などの金属物等、異物を入れ ない



トッププレートの上にカセットコ ンロやカセットボンベ、スプレー 缶などを置かない

誤って加熱すると爆発し、火災の原因に なります。



禁止

トッププレートに衝撃を与えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのま ま使うと過熱や異常動作・感電の原因に なります。このような場合は電源プラグ をコンセントから抜いて使用を中止し、 すぐに修理を依頼してください。



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くとこ ろで使わない

やけど・感電・け がをする原因にな ります。



ほこりを

電源プラグの刃および刃の取付 面にほこりが付いているときは、 乾いた布でよくふき取る

火災の原因になります。 取る



ぬれた手で電源プラグ・マグネ ット式プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。



コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて 通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工 したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

# 安全上のご注意(つづき)

# 注意



電源プラグを抜くときは、コー ドを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く

プラグを

持って抜く 感電やショートして発火 することがあります。



他の器具(ガスコンロなど)であ らかじめ加熱した油を使わない

温度制御装置が正常に働かず、異常加熱 し火災の原因になることがあります。



水のかかるところや火気の近く では使わない

感電や漏電、本体の変形や火災の原因に なります。



専用のコードセット以外は使わ ない、またコードセットは他の 機器に転用しない

故障・発火の原因になります。



なべは不安定な状態で使わない

トッププレートからずれた状態で使用する と落下などにより、やけどやけがの原因に なります。



使用後しばらくは、なべの熱で トッププレートが熱くなってい <sub>接触禁止</sub> ますので、手を触れない

やけどをすることがあります。



800g (0.9L) 未満の油では揚 物調理しない

油温が上がりすぎ、発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く

抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。



缶詰、アルミ缶、アルミ箔、アルミパック 食品など、なべ以外のものはのせない

破裂したり赤熱してけがややけどをする ことがあります。



高温部に触れない

ふた、ふたつまみ、なべ、とって部など が熱くなりますので、やけどに注意して ください。



油煙が多く出たら通電を切る

通電を切る

油が高温になっています。続けて加熱す ると発火し火災になります。



排気口、吸気口をふさがない

禁止

紙やテーブルクロスなどの吸込みやすいも のの上で使用して排気口、吸気口をふさぐ と本体内部の温度があがり、火災の原因に なります。



心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあた って医師とよく相談する

医師と 相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



揚物調理を加熱キーでセットし ない

油温が上がりすぎ、発火の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所 などでは使わない

本体が傾いていると、なべがすべり落ち、内容物がこぼれてやけどやけがの原因になります。

# **!** 注意



調理以外の目的で使わない

けがややけどの原因になります。



なべの下に紙などを敷かない

なべの熱で紙が焦げたりします。

禁止



空だきや過熱をしない

やけどや調理物の発火、なべの破損の 原因になります。



揚物調理中はそばを離れない

油が少ない場合など油温があがり過ぎ、 発火することがあります。



ふたを取るとき蒸気に触れない

鍋物料理は特に蒸気が勢いよく出るの 接触禁止で、やけどに注意してください。



揚物調理中は、飛び散る油に注 意する

飛び散り に注意

油が飛び散ってやけどの原因になります。 特に水分の多い食品の場合はご注意ください。



本体になべをのせたまま持ち運 ばない

なべがすべり落ちて、やけどやけがの 原因になります。



磁力線が出ているので、磁気に 弱いものを近づけない

キャッシュカード、自動改札定期券、カセッ トテープなどの記憶が消えることがありま す。また、雑音が入ることがありますので、 ラジオ、テレビ、無線機の影響 のないところまで離して使ってください。

# お願い

使用中トッププレートに金属製の小 物(ナイフ、スプーンなど)を置か ないでください。

加熱され、やけどをする原因になります。

操作部に衝撃を与えないでください。 故障の原因になります。

本体、コードセットを丸洗いしたり、 本体内部や底部に水を入れたりしな いでください。

ショート・感電の原因になります。

本体の下に紙やテーブルクロスなど の吸いこみやすいものを敷かないで ください。

排気口、吸気口がふさがれて故障の原因とな ります。


専用なべは、火加減を強めにすると ふきこぼれやすくなります。蒸気が 出始めたら火加減を弱めに調節し、 ふきこぼさないようにしてください。


なべはトッププレートの中央にのせ て使用してください。

なべがずれていると、温度調節が正しくでき なかったり、安全機能が働かなかったり、加 熱しなかったりすることがあります。

# 各部のなまえとはたらき

# 本 体





# コードセット 電源プラグ マグネット式プラグ コード

磁力で本体と接続します。

## 点字について

操作部内の(・・・・) などのマークは点字です。 各マークは以下の意味で記してあります。

点字	<b>:.:</b> .	•••	••••	•	•••
読み	キリ	ジ	フン	アゲ	カネ
+ -	切り	時	分	揚物	加熱

## 凸マークについて


**切**キー ( ー )、加熱キー ( 。 ) には凸マークが入 っています。

# 各部のなまえとはたらき (つづき)

# 専用なべ

鍋物、煮物、煮込み、蒸し物に使います。

揚物には使用しないでください。(正しい温度調節ができません) 揚物をするときは、底が平らでトッププレートに密着する天ぷらなべをお使いく ださい。



#### 専用なべを傷めないために

- ●初めて使用するときは、ぬるま湯で全体をよく洗ってからご使用ください。
- ●急冷しないでください。変色の原因になります。
- ●調理したものの残りや水を入れたまま放置しないでください。サビが発生する原因になります。
- ●空だきをしないでください。変形・変色の原因になります。

## お急ぎのときは

鍋物(よせなべなど)の下ごしらえに専用なべをガスコンロにもかけられます。 専用なべは熱の伝わりが良いので最初「中火」で加熱し、ふたとなべの間から蒸気が出始めたら「弱火」や「とろ火」で調理します。

- ●「強火」で調理しないでください。こげつきや変形・変色の原因になります。
- ●ガスコンロにかけての空だき、焼物、炒め物、揚物は絶対にしないでください。
- ●ガスコンロの上で専用なべを動かさないでください。底部に傷がつく原因になります。


## 次のことはお使いになる上で差し支えありません

- ●使用中「ブーン」や「ジーン」などの共振音がすることがあります。
- ●ご使用に伴い、なべの調理面が多少黒くなることがあります。
- ●ご使用に伴い、なべの裏面が多少変色することがあります。
- ●ふたは陶器製のため、色に多少のバラつきがあります。

# 設置場所について

周囲の可燃物から次の距離を離して使ってください。 (可燃物が木製の壁・家具などの場合)

- ●片側は開放してください。
- ●吸気口や排気口の周辺に障害物がある場合は取り除い てください。
- ●壁や家具などの近くでは使わないでください。



# 安全機能について

## なべ無し自動停止機能

次の場合、加熱ランプまたは揚物ランプが点滅し、1 分後にブザーが鳴って、自動的に通電が切れます。

- ●なべをのせないで加熱キーまたは揚物キーを押した
- ●調理中、なべをはずした
- ●使えないなべをのせた



# 切り忘れ防止自動停止機能

加熱開始後、次の時間が経過すると、ブザーが鳴り、自動的に通電が切れます。

	火加減:「とろ火」、「弱」 のとき	10時間
	火加減:「やや弱」、「中」、「やや強」、「強」のとき	1 時間
加熱キー	<ul><li>タイマーがセットされているときは、タイマーが優先さ</li><li>火加減が「とろ火」や「弱」で、通電開始から 1 時に火加減を「やや弱」以上に切り換えると、自動的</li></ul>	間以上経過しているとき
揚物キー	] 時間	

## 温度過昇防止機能

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎると、自動的に火加減をコントロールします。

# 使えるなべについて

付属の専用なべ以外にも、お手持ちのなべが使えます。下の表を参考にしてください。

# 使えるなべ




#### ▶メモ

- ●使えるなべでも形状、材質により多少加熱量が変わります。
- ●多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。
- ●底の薄いなべを使用すると、調理中に底が変形し、安全機能が働かなくなるおそれがあります。底が変形したときは、すぐに使用を中止してください。

# 使えないなべ


なべ底に磁石が吸着しない、または吸着力の弱いなべは使えません。



# 使えるなべの見分けかた

## ┫ コードセットを接続する

●マグネット式プラグにピンなど金属片や ごみが付着していないことを確認してか ら接続してください。



2 なべに水を入れトッププレートの中央にのせる




3 加熱キーを押す



## 使えるなべのとき

▶ 加熱ランプが点灯



確認したらすぐに切キーを押して、電源を切る

(そのまま放置すると、なべが熱くなります)

# 使えないなべのとき

▶ 加熱ランプが点滅





約1分後に表示とランプが消え、 ブザーが鳴って通電が切れる


(なべは加熱されません)

# 加熱調理のしかた

- ●使い初めに排気口などからにおいがすることがありますが、異常ではありません。
- ●加熱中は「ブーン」という内部のファンが回る音や「ジー」と通電音がしますが、異常ではありません。
- ●ふきこぼれやこげつきなどには十分ご注意ください。

# ┫ コードセットを接続する

●マグネット式プラグにピンなど金属片やごみが付着 していないことを確認してから接続してください。




# 2 なべに材料を入れ、 トッププレートの中央にのせる

なべは、必ずトッププレートの中央にのせてください。 ずれていると、温度調節が正しくできなかったり、安 全機能が働かなかったり、加熱しなかったりすること があります。



# 2 加熱キーを押す

- ●自動的に「強」が設定されます。
- ▶ 運転ランプ、加熱ランプが点灯




# 4 火加減・温度調節キーで 火加減を調節しながら調理する

- ♥キーを押すごとに「とろ火」側へ
- ▲キーを押すごとに「強」側へ
  - ●「強」になると「♪ピロロ」と鳴り、火加減が 最高に設定されたことをお知らせします。



火加減調節のめやす(18ページ)をご参照ください。

# 時間キーで時間を、分キーで分を セットする



セットできる時間は、設定した火加減により異なります。

設定した火加減		弱とろ火	強 • • •		
セットできる時間		1 分~ 9 時間 55 分	1分~1時間		
キーの操作		1 時間刻みで 9 時間まで	1 時間のみ		
十一の <del>床</del>   -	分	20 分までは 1 分刻み、20 分以降は 5 分刻みで 55 分まで			
キー操作について		●時間を先にセットしてから分をセット すると5分刻みになります。1分単位 でセットしたいときは、先に分をセッ トしてから時間をセットしてください。	● 「時間」←→「分」を切り換えると「♪ ピピピ」と鳴ってお知らせします。		
		●キーを押し続けると早送りができ になると「♪ピロロ」と鳴ってお知	ます。また、セットできる最大時間 知らせします。		

#### お知らせ

を使うとき

- ●タイマーセット中でも、火加減や時間を変更できます。
- 火加減が「とろ火」や「弱」でタイマーを 1 時間以上でセット中に、火加減の設定を「やや弱」 以上に調節した場合、自動的にタイマーは 1 時間に変更されます。
- ▶ タイマーがカウントダウンし、残時間を 1 分刻みで表示します。


## タイマーを取り消すときは、切キーを押す

加熱を続けたいときは、加熱キーを再度押してセットし直してください。

▶ タイマーが終了すると、ブザーが鳴り自動的に通電が切れます。

# 5 調理が終わったら、 切キーを押して電源プラグを コンセントから抜く

- ●電源プラグを差し込んだままにしておくと、約 2W の電力を消費します。
- ●調理後ふたとなべが密着して取れなくなったら、火 加減「弱」でなべをあたためてから取ってください。




# 揚物調理のしかた

- ●揚げ物調理は天ぷらなべをお使いください。
- ●使い初めに排気口などからにおいがすることがありますが、異常ではありません。
- ●加熱中は「ブーン」という内部のファンが回る音や「ジー」と通電音がしますが、異常ではありません。
- ●安全上のご注意をよく読んでからお使いください。

## ▲ コードセットを接続する

●マグネット式プラグにピンなど金属片やごみが付着 していないことを確認してから接続してください。



# 2 天ぷらなべをトッププレート中央に のせ、800gの油を入れる


- ●底が平らでトッププレートに密着する天ぷらなべ をお使いください。
- ●800g (0.9L) 未満の油では調理しないでください。油温があがり過ぎ、発火の原因になります。



# ❷ 揚物キーを押す


- ●自動的に 180 が設定されます。
- ▶ 温度表示「180」が点滅 運転ランプ、揚物ランプが点灯

✓ 温度表示が点灯し、揚物ランプが点滅している場合は、使✓ えるなべの見分けかた(11ページ)をご参照ください。



# 火加減・温度調節キーで温度を選び 予熱する

- ●150、160、170、180、190、200 が選べます。
- ▼キーを押すごとに「150」側へ
- ▲キーを押すごとに「200」側へ
  - ●「200」になると「♪ピロロ」と鳴り、温度が 最高に設定されたことをお知らせします。
- ●設定温度になると、温度表示が点灯に切り換わり、 ブザーが鳴って予熱完了をお知らせします。








- なべの材質や形状、食材によって表示と実際の温度がずれることがあります。 調理のでき具合により、温度を調節してください。
- ●温度調節のめやす (18ページ) をご覧ください。

# **片** 揚げる

●調理中に温度を変えると、適温になるまで表示が点滅します。



- 6 調理が終わったら、 切キーを押して電源プラグを コンセントから抜く
  - ●電源プラグを差し込んだままにしておくと、約 2W の電力を消費します。



# お手入れのしかた


●必ず電源プラグを抜いて、冷えてからお手入れをしてください。


#### お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、クレンザー (トッププレート、ふた以外)、漂白剤などは使わない でください。

# 本体・トッププレート


かたくしぼったふきんでふき取ります。 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をしみこ ませた布でふき取り、ふきんで洗剤分をふき取 ります。 トッププレートについた取れにくい汚れ クレンザーを少量つけて、こすり取ります。






# 吸気口・排気口

掃除機で吸気口・排気口についているゴミ、ほ こりを取り除きます。



# 専用なべ・ふた



冷えてから、うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗います。

洗い終わったら、水気をよくふき取って乾かしてください。

ふたが熱いときに水に漬けたり水をかけたりして、急に冷やさないでください。割れる原因になります。

#### フッ素コートを傷めないために

- ●調理後は調理したものを保存しないでください。他の容器に移してください。
- ●調理後はすぐにお手入れをしてください。塩分や酸などを含んだ汚れが付着したまま放置しないでください。
- ●湿気の多い場所で保管しないでください。


## 変色について

使用後、内面に白いはん点や虹色の変色が出ることがありますが、これは水道水中の微量成分(マグネシウム、カルシウムなど)が付着したものです。衛生上問題はありません。

# お料理ガイド

## 加熱調理の火加減調節のめやす

●専用なべで焼き物や炒め物をしないでください。



- ●なべの種類や材料の量によって、火加減を調節してください。
- ●炒め物など少量の油を入れて調理する場合は、油の温度が急激にあがって油が発火することがあります。火加減を弱めに調節し、加熱し過ぎないように注意してください。

# 揚物調理の温度調節のめやす (底が平らな天ぷらなべで油 800g の場合)

●なべの材質、形状、材料などによって、表示と実際の油温がずれることがあります。

温度表示	150	160	170	180	190	200	調節のポイント
野菜の天ぷら		<del></del>		$\longrightarrow$			(*)
魚介類の天ぷら			<del></del>	$\rightarrow$			(*)   冷凍食品を揚げる場合は、
フライ			<del></del>	$\longrightarrow$			冷凍食品に表示されている
冷凍食品(*)			<del></del>		$\rightarrow$		温度範囲の高い方の温度に
ドーナツ			<del></del>	$\rightarrow$			合わせてください。

※一度にたくさん入れないでください。(油の表面積の1/2程度が適量のめやす)

# お料理メニュー

## 加熱調理

すきやき

## 材料(4人分)

牛瓦	肩もも肉		60	O g
長	ねぎ		;	2本
ご	ぼう		1/	2本
生	しいたけ		}	8枚
	のきだけ			
白	菜		1/	4個
春?	菊			1束
焼	き豆腐			1丁
	らたき			1玉
駉·				4個
	り下			
	「だし汁	11/3	カップ	(270m
٨	しょうゆ …	11/3	カップ	(270m
А	74hh,	3/4	カップ	(140m

砂糖 ·······1 ∩∩g

#### 作りかた

- 1. 割り下を作る。別の鍋に A を入れて火にかけ、沸騰させてアクを取り、冷ましておく。
- 2. 牛肉は食べやすい大きさに切る。ごぼうはささがきにして水にさらし、長ねぎは斜め切りにする。しいたけとえのきだけは石づきを取り、白菜と水菜はざく切りにする。焼き豆腐は一口大に切り、しらたきはゆでてアクを抜いて食べやすい長さに切る。
- **3.** 専用なべをセットしてごぼうと割り下の半量を入れ、**加 熱**キーを押して火加減**「強」**で煮る。
- **4.** ごぼうに火が通ったら牛肉、野菜、しらたき、焼き豆腐などを入れる。
- **5.** 具が煮えたら、溶き卵にくぐらせながら食べ、順次牛肉や野菜を入れ、割り下を足しながら煮る。



肉豆腐

#### 材料(4人分)

絹	ごし豆腐	2丁
牛	バラ肉	·····150g
長	ねぎ	····· 1本
だ	J 2;	カップ (400ml)
	「酒	大さじ 2
	砂糖	大さじ 2
Α	しょうゆ	大さじ 4
	⋒	2個

#### 作りかた

- 1. 牛肉は食べやすい大きさに切り、豆腐は一口大に切る。 長ねぎは斜め切りにする。
- 2. 専用なべをセットしてだし汁を入れ、加熱キーを押して 火加減「強」で加熱する。沸騰したら A と牛肉を加え、 ふたをして煮る。
- 3. 豆腐、長ねぎを加えて材料に火が通ったら卵黄を入れて 再びふたをし、「弱」にしてしばらく蒸らす。



# お料理メニュー(つづき)

## 加熱調理

よ いせなべ

力

0

中

-華風雑

炊

#### 材料(4人分)

白身魚……2切 大正えび(背わたを取る) … 4尾 鶏肉(一口大に切る) … 100g えのきだけ(石づきを取る) … 1袋 焼き豆腐(やっこに切る) … 1 丁 白菜(ざく切り)……1/4個 水菜(ざく切り)………1束 生しいたけ(石づきを取る) … 4枚 長ねぎ(斜め切り)……1本 「だし汁 ……… 5カップ 日本酒 ……… 大さじ2 A みりん ……… 大さじ2 塩 ……………… 小さじ2 しょうゆ …… 大さじ1

#### 作りかた

- 1. 白身魚は、一口大に切って熱湯をさっとかけ霜ふりにす
- 2. 白菜とほうれん草をゆで、白菜3枚を1組としてすだ れにのせ、ほうれん草をしんに巻き、約4cmの長さに
- 3. A を合わせ、さっと煮立て煮汁を作っておく。
- 4. 専用なべに材料を色どりよく並べ、煮汁を入れてふたを し、加熱キーを押して、火加減「強」で加熱する。
- **5.** 蒸気が上がってきたらふたを取り、火加減**「中**」~**「弱**」 に下げて煮る。





#### 材料(4人分)

	まん 茶碗 4 杯分
力:	二肉(むき身)100g
	大さじ 1
	3ï······100e
	ししいたけ 3個
	のきだけ 1 束
	ょうが 1片(小)
	ねぎ1/2束
卵.	3個
	「鶏がらスープ … ちヵップ (1L 干ししいたけの戻し汁 1 ヵップ (200m)
Α	干ししいたけの戻し汁
	1 カップ (200ml)
D	- 塩 小さじ2
ט	- 「塩 小さじ2 _ しょうゆ 大さじ2

#### 作りかた

- 1.カニ肉はほぐして、酒をかけておく。かぶは 1cm 角のさ いの目切りにし、しょうがはせんぎりにする。干ししい たけは戻してせんぎりにする。えのきだけは石づきを取
- 2. 専用なべをセットして A を入れ、加熱キーを押して火加 減「強」で加熱する。
- 3. しいたけとかぶとしょうがを入れて沸騰させ、**B**を加え てかぶに火が通ったところへカニ肉とごはんとえのきだ けを入れて、ふたをして2~3分煮る。
- 4. 割りほぐした卵をまわしかけ、もう一度ふたをして切る。
- 5. ふたを開けて、みじん切りにした青ねぎを散らす。

## 揚物調理

天 33

#### えび…… 8屋 ししとう………… 8本 その他にんじん、れんこん などお好みの材料 - 薄力粉 …… カップ 1 強 (110g)

材料(4人分)

衣 冷水 カップ 3/4 (150ml) L卵......1個


油······800g

## 作りかた

- 1. えびはカラと背わたを取り、腹側に切れ目を入れる。
- 2. ししとうは水気をふきとり、縦に切れ目を入れる。
- 3. 卵に冷水を加えてときほぐし、薄力粉を加え、さっくり 混ぜる。
- 4. 天ぷらなべに油 (800g) を入れ、「180」に合わせて予 熱する。
- 5.3 の衣をつけて揚げる。

油の温度の見分けかた 衣を少量落としたときの 衣の状態で判断すること もできます。

右図を参照してください。



#### 油の飛び散りを少なくするために 材料は必ず水分をふき取ってください。

●特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると破裂することがあります)

#### いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- ●長時間揚げると破裂! (特にけんさきいかやするめいかなどは注意)
- ●なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

#### 衣や生地作りのご注意

- ●天ぷら衣は固すぎないように! (水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつける)
- ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて!

#### 特に下ごしらえの必要な材料

#### え び

尾の先を切って水分を



#### ししとう辛子

水気をふき取り、縦に 切り込みを入れる




皮をむき水分をふき取 り、切れ目を入れる



# 仕様

電源	交流 100V 50-60Hz 共用		外形寸法 (約)	幅30.4cm×奥行37.3cm×高さ5.2cm
消費電力	1300W	本体	質 量	約 2.8kg(コードセット含む)
加熱キー	約 120W 相当~約 1300W		大きさ(約)	
揚物キー	約 150℃~約 200℃	専用		
コードの長さ	2.5m	なべ	質 量	約 2.2kg(ふた含む)
温度ヒューズ	184℃		満水容量	約 3L

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。



# 故障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	処置のしかた
キーを押しても 受け付けない	●マグネット式プラグ、電源プラ グがはずれていませんか。	プラグを確実に差し込んでくださ い。
加熱ランプが点滅する または揚物ランプが点滅する	<ul><li>●なべをのせ忘れていませんか。</li><li>●使えないなべをのせていませんか。</li><li>●なべの位置が中央からずれていませんか。</li><li>●調理の途中でなべをトッププレートからはずしませんでしたか。</li></ul>	なべ無し自動停止機能が働いたためです。 使えるなべをトッププレートに正しくのせてください。
使っている途中で通電 しなくなった	<ul><li>■調理の途中でなべをトッププレートからはずしませんでしたか。</li><li>●使えないなべをのせていませんか。</li></ul>	使えるなべをトッププレートに正し くのせて、もう一度操作し直してく ださい。
	●加熱開始後 1時間(加熱「弱」以下 では 10時間)経過していませんか。	切り忘れ防止自動停止機能が働いたため です。もう一度操作し直してください。
	●空だきしていませんか。	なべの温度があがり過ぎると自動的 に通電を停止します。本体を十分に 冷ましてください。
調理中に「ブーン」や 「ジー」と音がする	<ul><li>●「ブーン」音は内部の熱を外へ 逃がすためのファンが回る音で す。「ジー」音は通電音です。</li></ul>	異常ではありません。そのままお 使いください。
タイマーが使えない	<ul><li>場物キーで調理していませんか。</li></ul>	揚物調理でタイマーは使えません。
使っている途中で火力が 弱くなった	● なべの温度が異常にあがり、温度過 昇防止機能が働いて、火加減を自動 的にコントロールしているためです。	温度が下がると、自動的に元の火加減に戻ります。そのままお使いください。
表示部に次の表示が 出たとき C10	<ul><li>・吸・排気口がほこりなどでふさがっていませんか。</li><li>・吸・排気口をふさぐような場所で使っていませんか。</li></ul>	切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、ほこりを取り除いてください。または吸・排気口をふさがない場所で使ってください。
表示部に次の表示が 出たとき FO1 ~ F1 1	<b>切</b> キーを押して電源プラグをコンセン 修理をご依頼ください。	・ ソトから抜き、お買い上げの販売店に

上記に従って調べていただいても原因がわからないときやその他の異常や故障があるときは、お買い上げの販 売店に修理をご依頼ください。

#### 停電したとき(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです)

●切状態になりますので、加熱を続ける場合は、もう一度操作をやり直してください。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、) 044-543-0220 西日本地区 ( 上記以外 ) 06-6440-4411

**365**日 お応えします

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の24 ページに記載されております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名しなどの記入をお確かめ のうえ、販売店から受け取ってい ただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1 年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 電磁調理器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

●22ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源プラグ をコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきま す。なお、修理に際しましては、保証書をご提示くださ

#### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店に で相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望に より有料で修理させていただきます。

# ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代修理に使用した部品代金です。

/===1.1	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	(	)	

#### 長年ご使用の IH 調理器の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

愛情点検

っているほこり は取り除いてく ださい。

- 電源プラグやコ ンセントにたま
- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
  - 本体からコゲくさいにおいがする。
  - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
  - 調理中、吸気口部のファンが回っていない。
  - その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

#### 持入修理

#### 東芝IH調理器保証書

MD DOON							
形名		MR-B30N					
<b>★</b> お	お名前	<del>ふりがな</del> 様					
客様	ご住所	<del></del>					
	電話	市外市内番号呼					
保証期間	本	<b>* /-</b> ★お買い上げ日					
	体	1年					
★ご販売店	★ 住所·店名 近 で 古 電話						

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 レンジ・調理機器部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。

- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト)消耗部品の交換。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月	月日	修 理 内 容	担当
年	月	□		
年	月	П		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

## 東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)